


Z202 Wartung: Desinfektion von Nasssaugern


Wie wird ein Nasssauger desinfiziert? (nicht geeignet für Risikobereiche)




1. Leeren Sie den Tank. Spülen Sie den Tank, den Schwimmer und das Zubehör mit klarem Wasser und entfernen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch.




2. Füllen Sie einen Eimer oder eine Wanne mit kaltem Wasser und ergänzen Sie das Desinfektionsmittel gemäß Herstellerempfehlung.




3. Saugen Sie einen Teil der Lösung auf und entsorgen Sie diese. Entfernen Sie den Schlauch, die Staubdüse, die Sauglippen und den Schwimmer und geben Sie alle Zubehörteile für 5–15 Minuten in die Desinfektionslösung.




4. Stellen Sie eine neue Desinfektionslösung in einem Eimer her und wischen Sie alle Oberflächen des Nasssaugers mit einem vorgetränkten Tuch. Die Oberflächen sollen für mindestens 5 Minuten feucht sein. Lassen Sie die Flächen trocknen.



5. Spülen Sie den Schlauch und das Zubehör mit klarem Wasser und bauen Sie den Nasssauger wieder zusammen.



6. Wischen Sie alle Flächen und Kabel mit einem frischen feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf und lassen Sie den Nasssauger zum Trocknen offen.



Produkte

TASKI Sprint Degerm (E2e)
TASKI Tapi Deo (C9a)

Ausrüstung

- Eimer
- Tuch

Kontrollpunkte

- Kein Staub oder loser Schmutz sichtbar
- Die Oberfläche ist für mindestens 5 Minuten feucht

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.